DESINFECTION COURANTE DU VSAV

Indications

A chaque retour d'intervention au centre de secours ou utilisation du VSAV en manœuvre.

Justifications

La désinfection courante vise à éliminer les germes et micro-organismes pathogènes présents dans un VSAV et sur le matériel utilisé à l'issue d'une intervention SSUAP réalisée avec ou sans transport.

Nombre de SP : 1 à 2

Matériels

- Le matériel nécessaire est composé de :
- EPI : gants à usage unique et lunettes ;
- Sachet dose de détergent-désinfectant ;
- Seau gradué ;
- Lavettes de surface à usage unique ;
- Lavettes de sol à usage unique pour balai ;
- Balai trapèze.

Mise en œuvre

- Mettre les gants et les lunettes de protection.

Les EPI pour la désinfection sont à adapter en fonction du contexte infectieux ou épidémique (masque chirurgical ou FFP2).

- Préparer 8 litres d'eau froide dans le seau puis ajouter le sachet dose de détergent-désinfectant réservé uniquement au VSAV.

- Nettoyer la cabine de conduite (structure la moins sale) avant la cellule sanitaire en passant des lavettes imbibées sur les sièges, volant, levier de vitesses, portes, poignées, tableau de bord, sol.

Ne jamais retremper la lavette dans le seau mais en changer
Utiliser plusieurs lavettes si nécessaire

- Retirer <u>uniquement le matériel utilisé au cours de l'intervention ou en contact avec la victime</u> afin de le poser sur un plan de travail, un drap à usage unique ou encore le brancard sorti de la cellule.

- Désinfecter la cellule VSAV du plafond vers le sol (1) et du fond de la cellule pour aller vers les portes arrière du VSAV (2).

- Débuter par le plafond ;
- Puis la paroi verticale gauche ;
- Puis la paroi centrale ;
- Puis la paroi verticale droite ;
- Puis le plan de travail, tiroirs, poignées ;
- Finir par les portes et poignées.

- Désinfecter ensuite :
- Le sol, à l'aide du balai et de la lavette de sol en partant du fond de la cellule vers les portes arrière ;
- Le brancard, le chariot porte brancard et l'extérieur des 2 sacs d'intervention à l'aide d'une lavette de surface (en insistant sur les poignées de portage et les fermetures zippées).

- Désinfecter ensuite **le matériel utilisé ou touché** avec le spray prêt à l'emploi.
- Le Propaq (insister sur la pince de saturation, brassard à tension, câbles et tuyaux si utilisé sur la victime) ;
- L'aspirateur de mucosités ;
- Le DSA ;
- Les attelles et/ou le MID si utilisés.

- Laisser le VSAV ouvert le temps du séchage ;
- Remettre le matériel en place et compléter le matériel manquant ;
- Jeter le matériel de nettoyage usagé dans le sac noir.

- Renseigner la fiche bilan de l'intervention sur la désinfection réalisée ou le carnet de désinfection

Cas du VSAV réengagé au retour d'intervention :

Utiliser le spray prêt à l'emploi et une lavette de surface pour nettoyer le matériel utilisé, les zones touchées par la victime, le brancard avant de prendre en charge une autre victime. Cette opération peut être faite aux urgences pour rentrer au CIS sous le statut « Retour disponible ».

Risques et contraintes

- Les produits de désinfection utilisés nécessitent le port d'EPI ;
- Le retrempage des lavettes souillées dans le seau contamine l'eau ;
- La conservation de l'eau du seau pour une nouvelle intervention est interdite du fait de la création d'un biofilm et d'une efficacité diminuée de la solution reconstituée dans un temps très court ;
- La procédure nécessite du temps et ne doit pas être bâclée ;
- Les sachets doses utilisés pour le casernement ne doivent pas être utilisés pour la désinfection des VSAV. Seules les doses fournies par la PUI doivent être utilisées

Points clés

- La systématisation de la procédure en retour d'intervention est respectée ;
- Les lavettes ne sont pas retrempées après usage ;
- Le VSAV a été désinfecté du plafond vers le sol puis du plan de travail vers les portes arrière ;
- L'ensemble du matériel utilisé ou touché durant l'intervention a été désinfecté ;
- La fiche bilan VSAV ou le carnet de traçabilité ont été renseignés.

Entretien - Maintenance

- L'ensemble des consommables est à usage unique et sont à éliminer dans le sac noir ou par la filière DASRI en cas de souillure ou de contexte infectieux ;
- L'eau du seau doit être jetée après usage ;
- Le matériel (seau et balai) doit être dédié à la désinfection du VSAV et identifié comme tel.