

TENTE DE CONFINEMENT POUR TRANSPORT DE VICTIME EN VSAV



Indications

Les tentes de confinement sont installées « en attente » dans les VSAV dotés, avec les parois relevées pour les interventions courantes.

La mise en place des parois est réalisée devant toute victime présentant des signes d'infection ou des risques de contamination.



Justifications

Cette barrière physique évite la dissémination de contamination dans l'ensemble de la cellule pour permettre ainsi un gain de temps lors de la désinfection.



Nombre de SP : 2



Matériels



- Housse de confinement en polyéthylène ;
- Liens rouges de maintien des parois relevées ;
- Scratches orange de fixation ;
- Ventouses de fixation ;
- Lavettes ;
- Spray détergent désinfectant.



- La paroi au niveau de la tête dispose d'un fenestron permettant d'équiper la victime d'un masque HC tout en la raccordant à la bouteille d'oxygène de 15L à l'extérieur de la tente ;
- La paroi côté siège dispose d'un fenestron permettant l'accès à la victime si nécessaire (ou l'installation du moniteur de surveillance multiparamétrique par exemple).



Mise en œuvre

A

INSTALLATION DE LA TENTE



- Fixer les 4 coins au plafond au moyen des ventouses (afin d'étendre le kit) tout en veillant à ce que **les parois verticales ne doivent pas toucher le sol (+/- 5cm)**;
- Fixer les 4 scratchs orange du milieu sur les barres de maintien du plafond (points fixes);
- Rouler et relever les parois verticales grâce aux liens rouges.



- *L'équipement reste à demeure en position d'attente avec les parois relevées.*
- *La mise en place du confinement de la victime est réalisée uniquement lorsque la victime présente des signes d'infection virales de type COVID ou autres.*

B

UTILISATION DURANT LE TRANSPORT

Chargement de la victime



- Dérouler et fermer les parois latérales de la tente.



- Placer le brancard sur la table porte brancard électrique.



- Dérouler et fermer la paroi arrière de la tente.

DURANT LE TRANSPORT



- Laisser les parois descendues et fermées ;
- Accéder si nécessaire à la victime à l'aide des fenestrons notamment pour contrôler les paramètres de la victime ou lui administrer de l'oxygène

SORTIE DE LA VICTIME



- **SP1** : Relever la partie arrière
- **SP2** : Sortir le brancard



Lors de la sortie de la victime, la partie intérieure de la paroi arrière doit être considérée comme contaminée, ne surtout pas la rouler ou la rabattre sur le haut de la tente, afin d'éviter la contamination potentielle des autres parois au contact.

C

DECONTAMINATION DE LA TENTE DE CONFINEMENT

La décontamination des parois s'effectue au moyen de lavettes + spray détergent désinfectant. En cas de souillures importantes dépassant la zone de la tente, procéder au protocole FT14.8 sur la désinfection approfondie spécifique.



- **Phase 1 :**
- Nettoyer depuis l'extérieur la face arrière puis la remonter sur le dessus du dispositif ;
- Sortir le porte brancard et le brancard à l'extérieur afin de les décontaminer.



■ **Phase 2:**

- Désinfecter ensuite l'intérieur de la tente par la droite en retenant le principe que l'on avance au fur et à mesure que les parois sont propres, l'agent est en contact uniquement avec les parois propres, le nettoyage du plafond se fait en avançant.



- *Lors de cette opération, un seul agent en tenue suffit afin de désinfecter les parois intérieures.*



■ **Phase 3:**

- Désinfecter ensuite le plateau porte brancard.



■ **Phase 4:**

- Remonter le plateau arrière
- Désinfecter le sol du périmètre de la tente autour de la table porte brancard.

En cas de souillures importantes



- Replier la tente sur le brancard et le sortir.





- Etendre la tente au sol puis la décontaminer à l'aide d'une solution désinfectante en seau ou de spray et lavette.



Critères d'efficacité

- La tente de confinement est correctement ajustée en hauteur (parois droites, tendues et ne touchant pas le sol (+/-5cm) ;
- Les fermetures doivent être fermées pendant tout le transport.



Risques et contraintes

- Le polyéthylène reste relativement fragile, risque de déchirures ;
- L'utilisation excessive du système de chauffage peut endommager le dispositif donc ne pas utiliser le Webasto durant le transport ;
- Le risque de portage dans l'air des particules contre indique l'utilisation de la ventilation ou de la climatisation dans la cellule ;
- Les ventouses peuvent se décoller d'où la nécessité d'utiliser les points fixes en plus.



Entretien - Maintenance

- La décontamination des parois se fait par spray désinfectant (ou solution chlorée à défaut) avec des lavettes tissées ;
- Les parois extérieures sont nettoyées de façon hebdomadaire de la même manière (hors cas de contamination accidentelle).

