

# FICHE MATERIEL USAR

Matériel de sécurité et de surveillance

## Télémètre Laser - Leader Sentry Wireless

**But : Surveillance continue d'une structure instable avec alarme**

### Caractéristiques techniques

- 2 Télémètres avec trépieds
- Alimentation sur 12 piles AAA rechargeables
- Câble 12V avec adaptateur Allume cigare
- 2 Sacs de transports



### Fonctionnement :

- Insérer les 4 supports de 3 piles LR03 AAA dans l'emplacement avant du télémètre, de chaque côté du viseur ;
- Déplier le trépied, stabiliser la rotule puis insérer le télémètre sur son emplacement sur la rotule ;
- Assurez la stabilisation de l'ensemble avec un lest ;
- Baliser la zone autour du télémètre pour éviter qu'il soit heurté ;
- Allumer l'appareil avec le bouton ON, utiliser la lunette pour viser le point à surveiller et indiquer la sensibilité choisie par le CU (entre 25 et 40 mm) ;
- Vous pouvez lire la distance précise entre le télémètre et la surface visée. L'alarme retentira et les lumières flasheront lorsque cette distance variera d'une distance au minimum égale à celle choisie ;
- L'alarme est acquittable en maintenant le bouton 2 et le bouton 100 mm ;
- Le bouton VIEW ALL permet de prendre le control du second télémètre lorsque celui-ci est en mis en fonction. L'indication en haut à gauche « LASER 1 » ou « LAZER 2 » permet de connaitre celui que l'on contrôle.

### Limites d'utilisation :

- Privilégier une distance maximum du point visé de 50m ;
- Privilégier l'utilisation de deux télémètres (face A ou C et le second sur une face B ou D) le plus en hauteur possible ;
- La technologie permet un filtrage des passages intempestifs de courtes durées ;
- Si la distance est trop éloignée, que la surface visée est trop ou pas assez réfléchissante le télémètre indiquera un code erreur. Il est recommandé de modifier le point de visé. Si le code erreur persiste, se référer au manuel.

## ***Entretien / suivi/ maintenance + CONSIGNES DE SECURITE :***

- Manipuler ce matériel avec une grande précaution ;
- Démonter le matériel dans le sens inverse du montage ;
- Retirer les piles après chaque utilisation ;
- Mettre les piles en charge si besoin ;
- Nettoyage avec un chiffon humide ;
- Ne pas nettoyer la lentille ;
- Faire sécher le matériel en retour d'intervention si nécessaire ;
- Maintenir les sacoches de transport propres.