

FICHE MATERIEL CEMAFOR

Matériel de découpe et de percement

TRONCONNEUSE A DISQUE EC7500

But : Découpe de différents matériaux suivant le disque

Caractéristiques techniques

Carburant : mélange 2 temps sans plomb / huile à 4%
 Capacité réservoir : 0,8L
 Disque abrasif 305 mm
 Disque diamant 320 mm



Fonctionnement :

Démarrage du moteur :

S'assurer que le disque ne peut toucher aucun obstacle au moment du démarrage, pousser l'interrupteur vers le haut en position, presser plusieurs fois la poire d'amorçage (si le moteur est froid ou en cas de panne sèche), tirer la commande de starter à fond (si le moteur est froid), maintenir fermement la tronçonneuse au sol à l'aide du pied droit passé dans la poignée arrière et de la main gauche sur la poignée avant, tirer un coup sec le lanceur pour démarrer le moteur, repousser progressivement la commande du starter et laisser le moteur monter en température

Remplacement du disque :

S'assurer que l'interrupteur soit sur « stop », immobiliser l'arbre à l'aide de la clé hexagonale, desserrer la vis et la déposer avec le flasque, remplacer le disque, remettre le disque et le flasque en place, s'assurer que le disque est bien en place en le faisant tourner à la main.

Limites d'utilisation :

Hauteur de découpe maxi disque abrasif : 20mm
 Hauteur de découpe maxi disque diamant : 20mm

Entretien / suivi/ maintenance :

Faire le plein moteur arrêté et froid
 Contrôler les disques (ne jamais utiliser un disque fendu, ébréché, déformé ou trop usé)
 Nettoyer avec une éponge humide après utilisation

CONSIGNES DE SECURITE :

EPI Complet, gants, casque, lunette, cotte CEMAFOR pour le personnel à la manœuvre ;
 Moteur thermique : Utilisation en extérieur ou de courte durée dans des locaux ventilés.
 Ne jamais laisser la découpeuse, moteur en marche, sans surveillance
 Toujours arrêter le moteur de la découpeuse pour se déplacer